

LETT201



CARLETT
easy shopping

Handleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Carlett product. Vergeet niet uw aankoopbewijs te bewaren omdat deze als enige de productgarantie kan valideren in geval van eventuele defecten. Mogelijke gebreken kunnen ontstaan door oneigenlijk gebruik door de eindgebruiker en gebreken als gevolg van normale slijtage van de onderdelen van het product (bijv. wielen en textiel), vallen niet onder de geboden garantie.

Er wordt aangeraden de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u de trolley in gebruik neemt. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan het gebruik van dit product, dat speciaal ontworpen is om de levenskwaliteit van zijn gebruikers te verbeteren.

Montage:

Om het product goed te kunnen gebruiken, wordt er aangeraden de motagestappen hieronder goed en nauwkeuring te leven en uit te voeren.

- 1) Klap het chassis met de hand uit tot de basis openklapt. Ontgrendel hiervoor de veiligheidspal.
- 2) Druk op de knoppen aan de zijkant van de handgreep om deze van het onderstel te scheiden.
- 3) Om de tas te bevestigen:
 - 3.1) Bevestig de tas aan de bovenste stang van het chassis met behulp van de bovenste klittenbandstrip.
 - 3.2) Bevestig de tas vervolgens aan de onderkant van het chassis met de drie klittenbandstrips aan de onderkant (één voor en twee aan de zijkant).
 - 3.3) Bevestig de tas ten slotte aan de centrale stang via de resterende klittenbandstrip.
- 4) Om de wielen te bevestigen, drukt u de centrale knop van elk wiel in en steek deze vervolgens volledig in de as. Oefen een druk uit totdat u een klikgeluid hoort. Dit geluid laat u weten dat de wielen correct geïnstalleerd zijn.

Zodra deze stappen zijn uitgevoerd, is de winkelwagen klaar voor gebruik.

Via de volgende QR code kan een uitgebreid filmpje gevonden worden die de stappen en de functies van dit product laat zien.




QR code 1: QR code uitlegvideo

Lett201, dynamisch en modern


Het Lett201 model wordt geleverd met een robuuste structuur en een tas met grote inhoud; het is het ideale winkelkarretje om in lokale winkels en markten te gebruiken.

De Lett201 is een lichte trolley, vervaardigd in aluminium, met een in **vier positie verstelbaar handvat**. Om het handvat in een andere positie te zetten, drukt u eenvoudig op beide knoppen aan de handvatten. Wanneer u deze knoppen vervolgens loslaat zal het handvat in de gewenste positie blijven staan. (Zie afbeelding nr. 1)




Figuur 1: Verstelbaar handvat, afb. 1

De twee wielen zijn gemaakt van een (EVA) materiaal. Dit materiaal stelt wielen in staat om geruisloos te draaien, zelfs wanneer de trolley wordt gebruikt over de ruwe grond. Deze wielen kunnen worden losgemaakt, waardoor de wagen gemakkelijk kan worden opgevouwen en opgeborgen in elke hoek uw huis. Om de wielen los te maken, drukt u op de knop in het midden van het wiel en trekt u met beleid het wiel eraf. Om ze terug te plaatsen, bevestigt u ze met lichte druk. (Zie afbeelding nr. 2)



Figuur 2: Wielknop, afb. 2

Om de trolley in te klappen, trekt u de basis naar boven. Na het inklappen van het onderstel wordt de veiligheidspal automatisch geactiveerd om de trolley in een ingevouwen positie te houden. (Zie afbeelding nr. 3)




Figuur 3: Opgevouwen trolley, afb. 3

Indien nodig, kan de trolley worden geopend door de veiligheidspal te ontgrendelen, de basis naar beneden te trekken en de twee wielen met lichte druk in te drukken voor het geval als u deze later wilt losmaken. U hoort een klikkend geluid wanneer deze goed zijn bevestigd. (Zie afbeelding nr. 4)

Naast het feit dat de centrale zak 100% waterdicht is, is er ook een tas aan de achterzijde met een ritssluiting, ideaal voor portefeuilles of portemonnees, sleutels of mobiele telefoons.

Om de tas schoon te maken en daardoor de levensduur van de trolley te verlengen is de tas afneembaar gemaakt. Hierdoor, kan de tas als gewenst worden gereinigd met de hand. Om de tas los te koppelen, hoeft u alleen de klittenbandstrips die gelokaliseerd zijn aan het chassis los te maken. Wanneer u klaar is met de reiniging kan de tas weer bevestigd worden met behulp van de klittenbandstrips.



Figuur 4: Veiligheidsslot, afb. 4

LET OP! Het onderste deel van de tas wordt geleverd met een plastic bodem. Wanneer u de tas wilt wassen, verwijdert u de plastic bodem door de zelfklevende klittenbandstrips te verwijderen. Na het schoonmaken van de tas kan de plastic bodem opnieuw teruggeplaatst worden door middel van de zelfklevende klittenbandstrips.

Materialen

- Chassis: aluminium
- Textiel onderdelen: polyester
- Wielen: EVA materiaal (dit materiaal zorgt ervoor dat de wielen geruisloos lopen, zelfs over een ruwe ondergrond)
- Wielen: polypropyleen

Specificaties

- Uitgevouwen product: 108 cm hoogte, 48 cm breedte en 37 cm diepte
- Opgevouwen product: 81 cm hoogte, 48 cm breedte en 19 cm diepte
- Maximale belasting van afneembare tas: 25 kg
- Inhoud van de tas: 47 liter
- Nettogewicht van onderstel: 3,5 kg

Onderhoud:

Voor de dagelijkse reiniging kunt u een **droge doek** gebruiken. Als u vlekken moet verwijderen, raden wij u aan om een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken en de vlek met de hand schoon te maken.

Om de levensduur van het product te verlengen, wordt er aangeraden het onderstel met een droge doek af te drogen als de boodschappentrolley in aanraking komt met regen of water.

Breng geen wijzigingen aan of demonteer dit product niet, het storingen kan veroorzaken of de LETT201 zal onveilig zijn voor gebruik.

Aanbevelingen:

Dit product is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als boodschappentrolley en is bedoeld voor het vervoer van boodschappen. De fabrikant is niet aansprakelijk indien het product gebruikt wordt voor een ander gebruik waarvoor het niet bedoeld is.

Het maximale laadgewicht voor de tas is 25 kilo. Forceer de tas niet, ook niet wanneer het maximale laadgewicht niet bereikt is. Ook wordt er aangeraden de zwaarste voorwerpen onder in de tas plaatsen.

Let op! Wanneer u het product gebruikt op een oprijplaat of helling, vooral als het geladen is en als de wagen gebruikt wordt op natte of gladde oppervlakken.

Dit product is geen speelgoed. Sta niet toe dat dit wagentje door kinderen wordt gebruikt of laat er geen kinderen in vervoeren of opklimmen. Gebruik de boodschappentrolley ook niet voor het vervoer van dieren of huisdieren.

Bewaar de trolley niet op vochtige of zeer warme plaatsen, of indirect zonlicht, want dat kan de levensduur verkorten.



Passatge Salvador Espriu, 3, 2o-2a| 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) SPAIN

T (+34) 930 160 036 | info@carlett.com | www.carlett.c